Štěpkovač Güde GH 15

Na větve ze zahrady do průměru 7 cm. Z větví udělá štěpku do koše, kterou použijete jako mulč nebo do kompostu.

do 7 cm	benzín	koš
PRŮMĚR VĚTVÍ	NATURAL 95	NA ŠTĚPKU



! Ochranné pomůcky – vždy

Přilba se štítem · Chrániče sluchu · Rukavice · Pevná obuv

1 Než začnete

- Postavte štěpkovač na rovné a pevné místo. Kola zajistěte, ať se stroj při práci neposouvá.
- Zkontrolujte olej v motoru a benzín. Tankujte jen při vypnutém a vychladlém motoru.
- Koš na štěpku musí být nasazený a násypka prázdná.
- Děti a zvířata držte daleko. Štěpka může vyletět z násypky.
- Nenoste volné oblečení, šály ani rozpuštěné dlouhé vlasy.

2 Spuštění motoru

1. Otevřete palivový kohout.
2. U studeného motoru zavřete sytič.
3. Vypínač motoru dejte do polohy ZAPNUTO a plyn asi na polovinu.
4. Zatáhněte za startér plynule až do konce.
5. Po nastartování sytič postupně otevřete.
6. Přidejte plný plyn. Teprve potom vkládejte větve.

> **Tip:** Nechte motor minutu běžet naprázdno, ať se zahřeje.

3 Práce se štěpkovačem

- Větve vkládejte silnějším koncem napřed a pusťte je. Stroj si je vtáhne sám.
- Stůjte bokem od násypky, ne přímo před ní.
- Do násypky nikdy nesahejte. Krátké kusy dotlačte další větví.
- Štěpkujte jen dřevo. Kameny, hlína, hřebíky ani dráty do stroje nepatří.
- Mokré listí a zelené výhonky stroj ucpávají. Střídejte je se suchými větvemi.
- Plný koš vysypte včas, vždy při vypnutém motoru.

Pozor: Do násypky nesahejte ani při vypnutém motoru, dokud se nože úplně nezastaví. Ucpaný stroj čistěte jen vypnutý, se sundanou fajfkou zapalovací svíčky.

4 Ovládání

- **Palivový kohout:** otevřít před startem, zavřít po práci.
- **Sytič:** jen při startu studeného motoru.
- **Plyn:** při štěpkování vždy naplno.
- **Vypínač motoru:** zastaví motor hned.

5 Po práci a při vrácení

- Nechte stroj chvíli běžet prázdný, ať vyfouká zbytky. Pak vypněte motor.
- Zavřete palivový kohout a nechte motor vychladnout.
- Vysypte koš a násypku ometejte smetáčkem, ne rukou.
- Stroj převážejte s vychladlým motorem a zavřeným kohoutem.
- Vraťte štěpkovač s prázdným košem.

? Když něco nejde

Co se děje	Co udělat
Motor nejde nastartovat	Zkontrolujte benzín, otevřený kohout, vypínač na ZAPNUTO a sytič. Když nepomůže, zavolejte nám.
Motor zhasíná	Otevřete sytič a přidejte plyn. Zkontrolujte benzín.
Větve se nevtahují	Vypněte motor, počkejte na zastavení nožů a vyčistěte násypku. Když se to opakuje, jsou tupé nože: zavolejte nám.
Stroj silně vibruje nebo divně zní	Hned vypněte motor a zavolejte nám. Dál nepracujte.
Štěpka nepadá do koše	Výhoz je ucpaný. Vypněte motor, počkejte a vyčistěte ho klackem.