Motorová pila Husqvarna 450 II

Na řezání dřeva na špalky a na prořezávání. Kácení stromů nechte odborníkům.



50,2 cm³ OBJEM MOTORU	**2,4 kW** VÝKON	**1 : 50** SMĚS BENZÍN A OLEJ
38 cm LIŠTA	**0,45 l** NÁDRŽ	**4,9 kg** BEZ LIŠTY

! Ochranné pomůcky – vždy

Přilba se štítem · Chrániče sluchu · Rukavice · Protiřezné kalhoty · Pevná obuv

1 Než začnete

- Zkontrolujte, že funguje brzda řetězu: přední kryt ruky dopředu a zpět.
- Řetěz musí být napnutý a nabroušený. Volný řetěz nepoužívejte a zavolejte nám.
- Doplňte olej na řetěz. Do nádrže jen směs 1 : 50 s olejem pro dvoutakty.
- Tankujte při vypnutém motoru a pilu startujte aspoň 3 m od místa tankování.
- Kolem sebe mějte volný prostor bez lidí a zvířat.

2 Startování

1. Položte pilu na zem a zapněte brzdu řetězu (přední kryt dopředu).
2. Spínač vytáhněte nahoru do polohy sytiče.
3. Stiskněte asi 6× palivový balónek.
4. Levou rukou držte přední rukojeť, pravou nohou stůjte v zadní rukojeti.
5. Tahejte startér, až motor jednou zafouká. Pak vypněte sytič.
6. Tahejte dál, až motor naskočí. Kryt ruky stáhněte k sobě a brzda se uvolní.

Tip: Pilu nikdy nestartujte „z ruky“ ve vzduchu.

3 Práce s pilou

- Držte pilu vždy oběma rukama, palec obejmutý kolem rukojeti.
- Plný plyn jen při řezu. Po řezu pusťte plyn na volnoběh.
- Nikdy neřežte nad výškou ramen.
- Špičkou lišty se ničeho nedotýkejte. Hrozí zpětný ráz: pila vyskočí k obličeji.
- Kmen podepřete, aby řez nesevřel lištu. Neřežte kmeny v hromadě.
- Když se lišta zasekne, vypněte motor a řez rozevřete klínem.

Pozor: Zpětný ráz je největší nebezpečí: vzniká, když se špička lišty o něco opře. Pilu nikdy nedržte jednou rukou.

4 Ovládání

- **Brzda řetězu:** přední kryt ruky. Dopředu zastaví řetěz.
- **Pojistka plynu:** plyn jde stisknout, jen když držíte rukojeť.
- **Spínač start/stop:** nahoře je sytič, dole vypnuto.
- **Balónek:** natlačí palivo před startem.

5 Po práci a při vrácení

- Vypněte motor a nasaďte kryt lišty.
- Ometejte piliny kolem řetězu a krytu. Rukojeti musí být suché, bez oleje.
- Pilu převážejte s krytem lišty a upevněnou, ať se nepřevrátí.
- Zbytek směsi vraťte v kanystru.

? Když něco nejde

Co se děje	Co udělat
Pila nestartuje	Zkontrolujte směs v nádrži a spínač. Motor může být zalitý: vypněte sytič a tahejte startér, až naskočí.
Řetěz se netočí	Je zapnutá brzda řetězu. Stáhněte přední kryt k sobě.
Řetěz kouří nebo řeže šikmo	Dochází olej na řetěz nebo je řetěz tupý. Doplňte olej. Když nepomůže, zavolejte nám.
Řetěz spadl z lišty	Vypněte motor a zavolejte nám. Řetěz sami nenasazujte.
Motor zhasíná	Dolijte směs. Když se to opakuje, je ucpaný filtr: zavolejte nám.