Bourací kladivo Makita HM1812

Na bourání betonu, zdiva, dlažby a asfaltu. Stroj váží přes 30 kg: do auta ho nakládejte ve dvou.



2 000 W PŘÍKON, 230 V	**72,8 J** SÍLA ÚDERU	**870 / min** ÚDERŮ
31,3 kg HMOTNOST	**28,6 mm** ŠESTIHRAN SEKÁČE	**84 cm** DÉLKA

! Ochranné pomůcky – vždy

Přilba · Brýle · Chrániče sluchu · Respirátor · Rukavice · Pevná obuv

1 Než začnete

- Prohlédněte kabel a zástrčku. Poškozený stroj nezapojujte a zavolejte nám.
- Zjistěte, kudy ve zdi nebo v podlaze vedou kabely, voda a plyn.
- Prodlužovací kabel rozmotejte celý. Na delší vzdálenost použijte silnější kabel.
- Zástrčku zapojujte, jen když je vypínač puštěný.
- Lidi a zvířata držte z dosahu. Při práci ve výšce hlídejte, ať nikdo nestojí pod vámi.

2 Nasazení sekáče

1. Stroj odpojte ze zásuvky.
2. Stopku sekáče otřete a lehce potřete tukem na sekáče.
3. Pojistku sklopte asi o 60° dolů.
4. Sekáč zasuňte až na doraz.
5. Pojistku vraťte zpět a za sekáč zatáhněte. Musí držet.

> **Tip:** Špičák na beton a asfalt, plochý sekáč na dlažbu a obklady.

3 Práce s kladivem

- Zapnete stiskem páky, vypnete jejím puštěním.
- Držte kladivo vždy oběma rukama a stůjte pevně rozkročeni.
- **Netlačte.** Práci udělá váha stroje. Silnější tlak práci nezrychlí, jen vás unaví.
- Začínejte asi 8–10 cm od okraje a odlamujte menší kusy.
- Naprázdno kladivo tluče slaběji. Plnou sílu má, až když sekáč opřete o beton.
- Když se sekáč zasekne, kladivo nevytrhávejte. Rozbijte materiál kolem špičky.
- V zimě nechte kladivo pár vteřin běžet naprázdno, ať se zahřeje mazání.
- Po hodině práce si dejte pauzu. Vibrace unavují ruce.

Pozor: Sekáčem nemiřte na lidi. Kladivo nikdy nepoužívejte jako páčidlo. Sekáč se může zlomit nebo vyletět.

4 Kontrolky

- **Zelená svítí:** stroj je pod proudem a připravený.
- **Červená bliká:** brzy dojdou uhlíky v motoru a stroj se sám vypne. Zavolejte nám, vyměníme ho.

5 Po práci a při vrácení

- Pusťte páku, vytáhněte zástrčku a počkejte, až se stroj zastaví.
- Sekáč vyjměte a otřete.
- Kladivo převážejte a ukládejte naležato, jinak z něj teče mazivo.
- Hrubou nečistotu otřete suchým hadrem. Benzín ani ředidlo nepoužívejte.
- Vraťte kladivo se všemi sekáči a v kufru.

? Když něco nejde

Co se děje	Co udělat
Kladivo nejede a zelená kontrolka nesvítí	Zkontrolujte zásuvku, jistič a prodlužovací kabel.
Zelená svítí, ale kladivo nejede	Nic nerozebírejte a zavolejte nám. Může jít o uhlíky nebo vypínač.
Červená kontrolka bliká	Dokončete práci a zavolejte nám. Stroj vyměníme.
Sekáč vypadává nebo se viklá	Odpojte stroj a sekáč nasaďte znovu podle bodu 2.
Kladivo bije slabě	Opřete sekáč o materiál. Naprázdno stroj schválně tluče slaběji. V zimě ho nechte zahřát.