Tlaková myčka Kärcher HD 5/15 C

Profesionální myčka na studenou vodu. Na dlažbu, dvory, fasády, stroje a vozidla.



150 bar PRACOVNÍ TLAK	**500 l/h** PRŮTOK VODY	**2,8 kW** PŘÍKON
230 V JISTIČ 16 A	**26 kg** HMOTNOST	**do 60 °C** TEPLOTA VODY

! Ochranné pomůcky – vždy

Brýle · Rukavice · Pevná obuv

1 Než začnete

- Přívod vody musí dát aspoň 12 litrů za minutu. Vodovodní kohoutek obvykle stačí.
- Zapojte do zásuvky s proudovým chráničem a jističem 16 A.
- Prodlužovací kabel rozmotejte celý. Spojka nesmí ležet ve vodě.
- Zkontrolujte vysokotlakou hadici. Poškozenou nepoužívejte.

2 Spuštění

1. Nasaďte trysku na lanci a lanci na pistoli. Dotáhněte rukou.
2. Připojte vysokotlakou hadici k pistoli a ke stroji.
3. Připojte vodu a otevřete kohoutek.
4. Stiskněte spoušť, ať z hadice vyteče vzduch.
5. Hlavní vypínač dejte do polohy I.
6. Odjistěte pistoli a stiskněte spoušť.

> **Tip:** Začněte dál od povrchu a přibližujte se, dokud nečistota nepovolí.

3 Práce s myčkou

- Plochá tryska je na velké plochy. Bodová tryska jen na odolné nečistoty.
- Bodovou tryskou nemyjte dřevo, omítku, lak ani spáry dlažby. Vymyje je.
- Čisticí přípravek jen pro tlakové myčky. Nastříkejte, nechte chvíli působit a opláchněte, než zaschne.
- Spoušť nikdy ničím nezajišťujte v sepnuté poloze.
- Pneumatiky a ventily nemyjte zblízka.

Pozor: Proudem nemiřte na lidi, zvířata, zásuvky, elektrické přístroje ani na samotnou myčku. Vysoký tlak prořízne kůži.

4 Ovládání

- **Hlavní vypínač:** 0 vypnuto, I zapnuto.
- **Pojistka spouště:** zajistěte ji pokaždé, když pistoli odkládáte.
- **Zámek držadla:** uvolní a zajistí výsuvné držadlo.
- **Sání přípravku:** nastavíte, kolik čističe stroj přimíchá.

5 Po práci a při vrácení

- Zavřete vodu a stiskněte spoušť, ať z hadice uteče tlak.
- Vypněte vypínač a vytáhněte zástrčku.
- Zajistěte pojistku spouště a namotejte hadici a kabel.
- V mrazu myčka nesmí zůstat venku s vodou uvnitř. Vraťte ji co nejdřív.

? Když něco nejde

Co se děje	Co udělat
Myčka nejede	Zkontrolujte zásuvku a jistič. Po přehřátí ji nechte 15 minut vychladnout.
Slabý tlak	Zkontrolujte přívod vody a nechte vytéct vzduch. Tryska může být ucpaná: zavolejte nám.
Čerpadlo klepe	Do stroje se dostává vzduch. Zkontrolujte přívodní hadici a sítko.
Pod strojem kape voda	Pár kapek za minutu je v pořádku. Když teče víc, zavolejte nám.