Vlek na auto Agados AZ 20

Brzděný plošinový přívěs za osobní auto. Na palety, stavební materiál a menší stroje.

1,5 t	brzděný	plošina
NOSNOST	NÁJEZDOVÁ BRZDA	S BOČNICEMI



! Ochranné pomůcky – vždy

Rukavice · Pevná obuv · Reflexní vesta

1 Než vyjedete: řidičák

- **Skupina B:** přívěs do 750 kg, nebo souprava auta a přívěsu do 3 500 kg.
- **Rozšíření B96:** souprava do 4 250 kg.
- **Skupina BE:** přívěs až do 3 500 kg.
- V technickém průkazu auta zkontrolujte, kolik smí táhnout brzděného přívěsu.
- S naloženým přívěsem počítejte s hmotností přívěsu i nákladu.

2 Připojení k autu

1. Zvedněte madlo spojovací hlavy a nasaďte ji na kouli. Musí zaklapnout.
2. Jisticí lanko upevněte k autu.
3. Zasuňte zástrčku světel. Případně použijte redukci 7/13 pólů.
4. Opěrné kolečko vytočte nahoru a zajistěte.
5. Povolte ruční brzdu přívěsu.
6. S pomocníkem zkontrolujte světla, blinkry a brzdová světla.

> **Tip:** Kouli a hlavu nechte čisté, bez písku. Pak hlava dobře dosedne.

3 Nakládání a jízda

- Náklad dejte doprostřed nad nápravu, spíš trochu dopředu. Přívěs má tlačit na kouli, ne ji zvedat.
- Náklad upněte popruhy ke kotevním bodům. Volný náklad při brzdění vyletí.
- Nikdy nepřekračujte nosnost 1,5 t.
- S přívěsem smíte jet nejvýš 80 km/h.
- Brzdná dráha je delší. Držte větší odstup.
- Před delší cestou si zkuste couvání na prázdném místě.

Pozor: Přetížený nebo špatně naložený přívěs se za jízdy rozhoupe a může strhnout auto. Nosnost a rozložení nákladu hlídejte vždy.

4 Zajištění nákladu

- Těžké věci dávejte dolů a k přední bočnici.
- Každý kus upněte popruhem přes náklad ke kotevním bodům.
- Po prvních kilometrech zastavte a popruhy dotáhněte.
- Bočnice musí být zavřené a zajištěné.

5 Vrácení

- Vraťte přívěs prázdný a zametený.
- Popruhy smotejte a vraťte s přívěsem.
- Odpojte zástrčku a jisticí lanko, pak teprve hlavu.
- Opěrné kolečko spusťte dolů a zatáhněte ruční brzdu přívěsu.

? Když něco nejde

Co se děje	Co udělat
Nesvítí světla	Zkontrolujte zástrčku a redukci. Kontakty nesmí být mokré ani zelené od koroze.
Přívěs brzdí při couvání	To dělá nájezdová brzda. Couvejte pomalu, případně ji přepněte na couvání.
Hlava nedosedne na kouli	Očistěte kouli a hlavu. Madlo zvedněte úplně nahoru.
Přívěs se za jízdy houpe	Zpomalte. Náklad posuňte víc dopředu.