Elektrocentrála SDMO Diesel 6000 E XL

Zdroj proudu na stavbu, chatu nebo při výpadku. Startuje klíčem.



5,2 kW MAXIMÁLNÍ VÝKON	**4,16 kW** TRVALÝ VÝKON	**230 V** 50 HZ
nafta MOTOR KOHLER	**start** KLÍČEM	

! Ochranné pomůcky – vždy

Chrániče sluchu

Rukavice

1 Než začnete

- Centrála smí běžet jen venku. Nikdy ne v garáži, sklepě ani pod přístřeškem.
- Postavte ji na rovné a pevné místo, aspoň metr od zdi.
- Připojte zemnicí svorku k zemnicí tyči, pokud ji máte.
- Zkontrolujte naftu a olej. Tankujte jen při vypnutém a vychladlém motoru.

2 Spuštění

1. Jistič dejte na vypnuto a nic nezapojujte.
2. Klíček otočte do polohy start.
3. Po nastartování klíček pusťte.
4. Nechte motor 1–2 minuty běžet naprázdno.
5. Zapněte jistič.
6. Spotřebiče zapojujte postupně, největší jako první.

> **Tip:** Pily, kompresory a míchačky berou při rozběhu až trojnásobek proudu. Zapínejte je jednotlivě.

3 Provoz

- Součet všech spotřebičů držte pod 4 kW.
- Prodlužovací kabel rozmotejte celý a použijte dost silný.
- Centrálu nikdy nepřipojujte do zásuvky v domě. Proud by šel do sítě a mohl zabít elektrikáře.
- Do domovní sítě ji smí připojit jen elektrikář přes přepínač.
- Kryty nesundávejte a centrálu nezakrývejte.

Pozor: Výfukové plyny jsou jedovaté a nejsou cítit. Centrála nesmí běžet v uzavřeném prostoru ani u otevřeného okna.

4 Ovládání

- **Klíček:** start a vypnutí motoru.
- **Jistič:** chrání zásuvky před přetížením.
- **Zásuvky 230 V:** pro běžné spotřebiče.
- **Zemnicí svorka:** pro připojení zemnicí tyče.

5 Po práci a při vrácení

- Odpojte spotřebiče a vypněte jistič.
- Nechte motor 1–2 minuty běžet naprázdno, pak vypněte klíčem.
- Po vychladnutí dotankujte naftu. Centrála se vrací natankovaná.
- Převážejte ji nastojato a upevněnou.

? Když něco nejde

Co se děje	Co udělat
Motor nestartuje	Zkontrolujte naftu. Když startér netočí, je vybitá baterie: zavolejte nám.
Vypadl jistič	Centrála je přetížená. Odpojte část spotřebičů a jistič zapněte.
Motor se sám zastavil	Došla nafta, nebo je málo oleje. Zavolejte nám.
Spotřebič nejede	Zkontrolujte jistič a prodlužovací kabel.

Poznámka: Centrála dává jednu fázi 230 V. Na třífázové stroje (400 V) se nehodí.